

RETRO ARCADE



MANUAL DE USUARIO

MARCA: WILD BEAST
MODELO: RETRO ARCADE

“Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias”.

Gracias por comprar nuestra consola de videojuegos.

Instrucciones de operación de botones



Instrucciones

1. Favor de abrir la tapa trasera para pilas de la consola RETRO ARCADE y coloque 4 pilas tipo AA (1.5 Vcc c/u) **NOTA:** Los polos positivo y negativo de la pila no podrán invertirse, coloque correctamente la pila de acuerdo al signo de polaridad correcto. Después cierre la tapa trasera para pilas.
2. En caso de no colocar 4 pilas tipo AA, puede suministrar energía con el cable USB incluido dentro de este empaque conectándolo a un adaptador de corriente con salida USB (no incluido) y posterior a la toma de corriente.
3. El cable de audio y video debe estar conectado correctamente a la TV, para salida de video conecte la salida color amarillo y para salida de audio, favor de conectar salida de color blanca

4. Cuando presione el botón de Encendido, el indicador de encendido se iluminará y todos los juegos se mostrarán en pantalla. Luego presione el botón INICIO para ingresar al juego.
5. Los botones de dirección RETRO ARCADE desempeñan el papel de los botones de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha en el juego.
6. A y B son botones de función, la forma de movimiento será diferente según la definición del juego.
7. Presione el botón REINICIO en el juego para volver al menú del juego.
8. Asegúrese de presionar el botón de apagado después de finalizar el juego.

Descripción del producto

1. El tamaño de la pantalla de este producto es de 2.8 pulgadas (7.11 cm). Para jugar, puedes usar el panel de la consola o con el controlador de juego adicional; admite 2 jugadores.
2. Fuente de alimentación: 6Vcc (1.5 Vcc x 4 pilas AA) Cable de carga: 5 Vcc (Adaptador de corriente y baterías AA no incluidos)
3. Con cable de audio y video para conectar a la TV.
4. Tamaño de consola RETRO ARCADE: 104mm X 108mm X 166mm

Atención

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto.
2. Al reemplazar las pilas, los polos positivo y negativo no pueden invertirse. Cargue la batería correctamente de acuerdo con los signos de la pila.
3. Las pilas usadas no deben exponerse al fuego para evitar explosiones.
4. Este producto contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 3 años.
5. Asegúrese de presionar el botón de apagado después de finalizar el juego, si no va a jugar durante mucho tiempo, deberá retirar las pilas y volver a colocar la próxima vez que utilice el producto.

RETRO ARCADE

 **BEAST**
UNLEASH THE GAME

6. Mientras juega, si la pantalla de la consola de videojuegos aparece bloqueada, se oscurece o no se muestra ninguna imagen en pantalla, puede deberse a falta de energía de la pila, puede intentar reemplazar las pilas y continuar el juego.

7. No golpee, pegue, perforo ni intente descomponer el producto para evitar daños innecesarios al producto.

8. Si el producto es desarmado por una persona no profesional o por error, no se incluirá el servicio de garantía posterior a la venta.

INCLUYE

- Consola de videojuegos (1)
- Manual de usuario (1)
- Cable audio y video (1)
- Cable de carga USB a Micro USB (1)

Características Eléctricas

6 Vcc (1.5 Vcc x 4 pilas AA)
Cable de carga: 5 Vcc



Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360

RFC: THE840815172

Telefono: (55) 5864 1700