



[www.bstpro.com.mx](http://www.bstpro.com.mx)

**BOCINA BLUETOOTH  
MANUAL DE USUARIO  
MARCA: BST  
MODELO: BULLET PRO**



@bstpro\_mx



@BSTPROMX

Gracias por adquirir nuestros productos. Lea atentamente este manual del producto antes de usarlo. No seremos responsables de ninguna lesión personal o daño del producto causado por un uso inadecuado.

### **ENCENDIDO / APAGADO:**

Encendido: cuando la bocina bluetooth esté apagada, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, la bocina bluetooth se encenderá y las luces azules comenzarán a parpadear.

Apagado: cuando la bocina bluetooth esté encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y luego la bocina bluetooth se apagará.

### **CONEXIÓN BLUETOOTH:**

Una vez encendida la bocina bluetooth "Bullet Pro" entrará automáticamente en modo bluetooth con luz azul parpadeante en espera de emparejamiento. Conecte el teléfono, abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y seleccione el dispositivo bluetooth con el nombre "Bullet Pro"

La bocina bluetooth se conectará automáticamente con el teléfono que se conectó por última vez, no es necesario buscar y conectarse de nuevo.



## SISTEMA BST CONNECTION (TWS)

El sistema BST Connection (TWS) Le permite emparejar 2 bocinas bluetooth. Siga estos pasos para activar la función TWS:

1

Prepare ambas bocinas bluetooth "Bullet Pro" en modo bluetooth, elija una de las bocinas bluetooth y mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa por 3 segundos, luego habrá un sonido de notificación que significa que ha ingresado al modo de emparejamiento, Sistema BST Connection (TWS)

2

Después de emparejarlo correctamente, encienda la función bluetooth en su dispositivo telefónico, busque y haga clic en "Bullet Pro". Después de ese emparejamiento ya puedes empezar a escuchar música.

3

Después de realizar el primer emparejamiento, todos los emparejamientos siguientes se realizarán automáticamente.

### REPRODUCCIÓN DE MÚSICA:

Al reproducir música, haga clic brevemente en el botón Reproducir y Pausa para pausar la música y luego haga clic en el botón nuevamente para reiniciar la reproducción.

Al reproducir música, presione "-" para reproducir la canción anterior

Al reproducir música, presione "+" para reproducir la siguiente canción

Mantenga presionado "-", y el volumen disminuirá

Mantenga presionado "+", y el volumen aumentará

### **CAMBIO DE MODO:**

La bocina bluetooth ingresará al modo bluetooth inalámbrico cuando se encienda. Inserte la tarjeta TF / USB / Auxiliar y luego ingresará automáticamente a la reproducción de la tarjeta TF / USB / Auxiliar.

### **MODO DE RADIO FM:**

Después de encender, inserte el cable de carga suministrado en el puerto 5Vcc para que actúe como antena externa. La bocina bluetooth entra en el modo bluetooth. Presione brevemente el botón "M" para ingresar al modo de Radio FM. Mantenga presionado el botón de Reproducir/Pausa para ingresar al modo de búsqueda automática. Una vez completada la búsqueda, presione + / - para cambiar la estación de radio.

### **INSTRUCCIONES DE CARGA:**



El producto tiene una batería recargable no extraíble, que se puede cargar con un cable USB a micro USB.

Características eléctricas: 5Vcc

Cuando se carga la bocina bluetooth, la luz roja está encendida. Las luces se apagarán cuando esté completamente cargado.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características eléctricas: 5Vcc

Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 kHz

Potencia: 5 W PMPO

## INCLUYE



Cable USB



Manual de Usuario



Bocina Bluetooth



[www.bstpro.com.mx](http://www.bstpro.com.mx)

IMPORTADO POR:

ASIA MÉXICO 2019 S. DE R.L. DE C.V.

Av. Manuel González 588-A Bodega J, Colonia Atlampa,  
Alcadía Cuauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de México, México

RFC: AMD130228M82