

PLAY FOUR

CONTROL ALÁMBRICO

 **BEAST**^{MR}
UNLEASH THE GAME



MARCA: WILD BEAST
MODELO: PLAY FOUR A BLUE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y
guarde estas instrucciones para futuras referencias

MANUAL DE USUARIO

- 1) Gracias por elegir nuestro producto. Para brindarle una agradable experiencia de juego, lea atentamente este manual de instrucciones y todas las indicaciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado.
- 2) Las instrucciones de este manual de usuario se basan en la configuración predeterminada del dispositivo.
- 3) Todas las imágenes, declaraciones e información de texto en esta guía son solo para referencia, el producto real prevalece. Las actualizaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, estas actualizaciones se editarán en una nueva guía.
- 4) Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar debido a diferentes dispositivos, software o proveedores de servicios.
- 5) La actualización oficial del software, el cambio del código de fuente u otros factores irresistibles pueden causar que algunos juegos no se puedan operar con este producto, nuestra compañía no asumirá ninguna responsabilidad al respecto y nos reservamos el derecho de interpretación final

INTRODUCCIÓN BREVE DEL PRODUCTO

- 1) Este control alámbrico es compatible con consola PS4 y PC
- 2) La conexión del cable USB garantiza una transmisión de señal estable. La longitud del cable USB es de 2 m
- 3) Dos motores asimétricos están contruidos a la izquierda y a la derecha, lo que proporciona una función de doble choque
- 4) Este control alámbrico solo mostrará el LED azul después de conectarse a la consola PS4.
- 5) Este control alámbrico se puede actualizar a través de un software actualizado mediante la conexión a la PC.



FUNCIÓN DE LOS BOTONES


1) **BOTÓN DE INICIO:** Presione brevemente para mostrar las aplicaciones de la interfaz principal y el interruptor; mantenga presionado para finalizar la aplicación, cierre la sesión, apague la consola y muestre los elementos operables.

2) **BOTONES FUNCIONALES:** Cuenta con cuatro botones que controlan las acciones de los personajes en los juegos. 

3) **BOTONES DIRECCIONALES:** Arriba, abajo, izquierda y derecha, opciones de dirección.

4) **BARRA IZQUIERDA Y DERECHA:** Controla el movimiento de los personajes y la dirección completa de la pantalla.

NOTA: La función del botón puede variar de un juego a otro debido a los diferentes juegos. La operación real prevalece.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Eléctricas: 5Vcc 100mA

Corriente de Trabajo: 20-100mA

Corriente de Vibración: 80-140mA

Corriente Estática: 30-100mA

Dimensión: 160.5mm x 110.5mm x 65.5mm

Peso Neto: 0.210kg



INSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN

1) CONECTANDO CON LA CONSOLA PS4

- Encienda una consola PS4. Inserte el conector USB del control alámbrico en el puerto USB de la consola.
- Presione el botón INICIO del control alámbrico. Los LED parpadearán rápidamente. Cuando un solo LED se mantiene sólido brillante esto significa que la conexión está hecha, por lo que el control alámbrico está listo para ser utilizado.
- La indicación colorida LED del control alámbrico explica: Este control alámbrico solo mostrará el LED azul después de conectarse a la consola PS4.
- Se pueden conectar hasta dos controles alámbricos a una consola PS4 simultáneamente.

2) CONECTANDO CON PC

- Inserte el conector USB del control alámbrico en el puerto USB de una PC
- Instale un controlador PS4 y luego podrá usar el control alámbrico.

Este control alámbrico se puede utilizar como un controlador de juegos con cable para PC. La función de vibración no es compatible cuando está conectada a una PC.

PRECAUCIONES

1. No permita que ningún líquido entre en el interior del cuerpo del producto.
2. No coloque objetos pesados encima del producto.
3. No lo desarme solo, ya que puede invalidar la garantía del producto.
4. Evite exponerlo a altas temperaturas.
5. Manténgalo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

IMPORTADO POR:
Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.
Calz. Gustavo Vildosola Castro #1769 Col. Ex ejido Coahuila
Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360
RFC: THE840815172
Teléfono: (55) 5864 1700

