

MANUAL DE USUARIO

VISION

HD160



Antena Digital
Interior para TV

MANUAL DE USUARIO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Antena con posicionamiento en base o pared
- Diseño ergonómico y ligero
- Recepción de señales de TV Digital, ULTRA HD y 4K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia: UHF: 470-862MHz
- VSWR: UHF: <3.0
- Impedancia: 75 ohm
- Conector: IEC / tipo F macho
- Recepción direccional con un alcance de 15 km

INSTALACIÓN

AVISO

- Si no puede recibir bien, coloque la antena en una posición diferente.

1.- Conéctate a la TV

Conecte el extremo de la toma de entrada de RF del televisor.



2.- Ajuste de antena

Al recibir la señal UHF (470-862Mhz), ajuste el bucle al mejor ángulo de recepción.

Mejor resolución y más canales en ULTRA HD