

# MANUAL DE USUARIO



MARCA: WILD BEAST  
MODELO: X-ONE BLK

# CONTROL X-ONE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

# MANUAL DE USUARIO

## INSTRUCCIONES DE USO



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- La carcasa está hecha de material duradero
- El botón se ajusta a la disposición de tu mano
- Palancas con rotación de 360°, manipulación fina, posicionamiento de alta precisión, alta sensibilidad
- Botones de proceso de cristal de alta gama, que utilizan dos moldes de inyección, no solo la apariencia de un cristal transparente, sino que también garantizan un uso prolongado
- Admite 12 botones de simulación: arriba, abajo, izquierda, derecha, RB, RT, LB, LT, A, B, X, Y
- Diseño antideslizante, diseño más cómodo y más fácil de operar
- Admite puertos USB 1.1 / 2.0
- Función asimétrica de doble vibración
- Con conector para auriculares de 3.5mm
- Presione la tecla de inicio para encender / apagar el producto (presione durante 2-3 segundos)
- Combina un excelente diseño de ingeniería con una experiencia interactiva real

**CONTROL  
X-ONE**

# MANUAL DE USUARIO

## INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

- Inserte el puerto del cable USB del producto en el puerto USB del dispositivo.
- Cuando la luz del producto comience a brillar, la conexión es exitosa.
- Este producto es compatible con XBOX ONE / XBOX ONE X / XBOX ONE S, soporta sistema PC W10, compatible con algunos sistemas W7 y W8 (descargue e instale el controlador manualmente).

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Compatible con: Consolas de XBOX ONE y/o PC
- Función Básica: Modo digital / Modo de simulación
- Función de Vibración: Doble vibración asimétrica
- Modo de Conexión: USB alámbrica
- Longitud del Cable: 1.8m
- Color: Negro
- Dimensiones: 16.5cm x 10.5cm x 6.5cm
- Peso: 350g

## ESTE EMPAQUE INCLUYE



UN CONTROL PARA XBOX



UN MANUAL DE USUARIO

# CONTROL X-ONE

# MANUAL DE USUARIO

## PRECAUCIONES

- Evite las altas temperaturas, el agua y la luz solar directa.
- No permita que entre líquido en las partes del producto para evitar cortocircuitos y provocar incendios.
- No use líquidos corrosivos para fregar la superficie y el interior del producto.
- El personal no profesional no abrirá la estructura interna del alcance de la garantía del producto.
- El producto no soporta la fuerte presión.
- Los niños deben estar acompañados o guiados por un adulto.
- En ausencia del uso de este producto, apague la fuente de alimentación del producto o desenchufe la fuente de alimentación, para evitar cortocircuitos y causar graves pérdidas.
- La empresa tiene el derecho final de interpretar el producto.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Control Alámbrico: 5Vcc

### IMPORTADO POR:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro #1769 Col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360

RFC: THE840815172

Teléfono: (55) 5864 1700

# CONTROL X-ONE