

PLAY FOUR

BLUE

MANUAL DE INSTRUCCIONES




Control Bluetooth
Modelo: PLAY FOUR BLUE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias.

1. Gracias por comprar el control Bluetooth PLAY FOUR BLUE
2. Este control Bluetooth funciona con PS4 / PS4 Pro / PS4 Slim, PS3 / PS2, PC y Smart TV.
3. El control Bluetooth tiene incorporado dos motores eléctricos, altavoz incorporado, conector de audio, teclado táctil, 6 ejes, barra de luces inteligente, funciones de botón de compartir. Todas las funciones ofrecen una experiencia emocionante e interactúan con tus juegos.

Funciones



¿Cómo registrar / emparejar el control Bluetooth?

Conectar al puerto USB el cable USB de la consola PS4 (suministrado con el sistema PS4)



NOTA:

Para obtener más información sobre el uso del control Bluetooth, consulte la guía del usuario de la consola PS4.

La primera vez que use el control Bluetooth, o se use el control Bluetooth en otro sistema PS4, realice el registro/emparejamiento del dispositivo. Conecte el control Bluetooth con la consola PS4 a través del cable USB para completar el registro del dispositivo.

Después de conectarse por primera vez, se conectará automáticamente a la consola PS4.

Para la conexión de PC habilitada para BT, presione los botones "COMPARTIR" e "INICIO" antes de emparejar. Para una PC sin función BT, use un adaptador Bluetooth. Conexión por cable a través de USB para iniciar juegos de PC.

Para la conexión de PC habilitada para BT, presione los botones "COMPARTIR" e "INICIO" antes de emparejar. Para una PC sin función BT, use un adaptador Bluetooth. Conexión por cable a través de USB para iniciar juegos de PC.

Características eléctricas:

5Vcc 500mA

Duración en espera : Una semana

Tiempo de carga de Batería: 1-2 horas

Tiempo de uso : 4-5 horas

Cable de carga: 1 m

Distancia de funcionamiento: 8-10 m

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Cómo encender / apagar?

El control Bluetooth se iniciará cuando presione el botón INICIO o se conecte a la computadora mediante un cable USB. Si no puede dejar de funcionar después de un tiempo prolongado, enchufe el cable USB en la computadora y luego extráigalo y así se apagará.

Desconecte el BT cuando deje de jugar con el control Bluetooth, luego se apagará automáticamente. Si la luz LED permanece encendida, es posible que todavía esté conectada a BT.

Puede reiniciarlo presionando el botón REINICIAR en la parte posterior del control Bluetooth durante 5 segundos y se reiniciará.

¿Cómo cargar el control Bluetooth?

Cargue el control Bluetooth con el cable USB o la base de carga. Durante la carga, la barra de luces parpadeará en naranja; Cuando está completamente cargada, la barra de luz se apaga.

Duración y vida de la batería

- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La duración de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.
- Cargue en un entorno donde el rango de temperatura esté entre 10° C - 30° C (50° F - 86° F). La carga puede no ser tan efectiva cuando se realiza en otros entornos.

- Cuando el control Bluetooth no se usa durante un período prolongado de tiempo, se recomienda que lo cargue por completo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Precauciones de uso y manejo.

- Evite el uso prolongado de estos productos. Tome un descanso a intervalos de unos 30 minutos. Deje de usar esta unidad inmediatamente si comienza a sentirse cansado o si siente molestias o dolor en sus manos o brazos durante el uso. Si la condición persiste, consultar al médico.
- Evite mirar a la barra de luces o al controlador cuando esté parpadeando. Deje de usar el control inmediatamente si experimenta alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está diseñado para usarse solo con las manos.
- La función de vibración de este producto puede agravar las lesiones. No use la función de vibración si tiene alguna lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o los brazos

Tenga en cuenta que algunos títulos de software habilitan la función de vibración de forma predeterminada. Para deshabilitar la función de vibración, seleccione configuraciones - dispositivos - controladores de la pantalla de función y luego quite la marca de verificación de una vibración.

- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
 - No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
 - No coloque objetos pesados sobre el producto.
 - No tire ni deje caer el producto ni lo someta a fuertes golpes físicos.
 - Cuando utilice la función de sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos. Si el controlador golpea el objeto de una persona, esto puede causar lesiones o daños accidentales.
- Cuando use el control, sujételo firmemente para asegurarse de que no se pueda deslizar de su mano.
- Si usa un control que está conectado al sistema PS4 con un cable USB, asegúrese de que haya suficiente espacio para que el cable no golpee una persona u objeto. Además, tenga cuidado de evitar sacar el cable del sistema PS4 mientras usa el controlador.

Cuidado del producto

Siga las instrucciones a continuación para ayudar a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- No coloque ningún material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período prolongado de tiempo.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice disolventes u otros productos químicos. No limpiar con un paño de limpieza tratado químicamente.

IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Contenido:

Control Bluetooth x1

Cable de carga x1

Manual de usuario x1

PLAY
FOUR

 **BEAST** ^{MR}
UNLEASH THE GAME

Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360

RFC: THE840815172

TEL: 55 5864 1700

BLUE

WWW.BEAST.COM.MX