

MANUAL DE USUARIO



COMBO ADVANCE

COMBO DE ACCESORIOS PARA VIDEOJUEGOS

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

IMPORTADO POR:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.
Calz. Gustavo Vildosola Castro #1769 Col. Ex ejido Coahuila
Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360
RFC: THE840815172
Teléfono: (55) 5864 1700

Marca: **WILD BEAST**

Modelo: **RT-01**

COMBO ADVANCE

COMBO DE ACCESORIOS PARA VIDEOJUEGOS

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Conecta el cable de ambos productos en el puerto USB de la computadora.

Este paquete cuenta con modo de iluminación LED, una vez conectados encenderán ambos productos y comenzarán a funcionar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMA

Si tus productos presentan alguna falla, intenta con estas posibles soluciones:

- Comprueba la conexión del cable USB.
- Prueba el cable USB en otro puerto USB de la computadora.
- Usa sólo un puerto USB con alimentación.
- Reinicia el equipo.
- De ser posible, prueba el mouse alámbrico en otra computadora.

ADVERTENCIA

No utilice los productos al aire libre en entornos húmedos o mojados

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Apuntador Óptico Alámbrico: 5Vcc 100mA
Teclado para Videojuegos: 5Vcc 100mA

