

# HARDBOX

MOD. HBW2-A



**BOCINA BLUETOOTH**

# MANUAL DE USUARIO







Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencia.

# MANUAL DE USUARIO

MOD. HBW2-A










## PANEL DE CONTROL

-  Botón Encendido / Apagado/ Auxiliar / Radio FM / Bluetooth / Micro SD
-  Botón MODO / Micro SD / Radio FM / Conexión TWS
-  Reproducir / Pausar
-  Botón Volumen Máximo / Reproducir Canción Siguiente
-  Botón Volumen Mímino / Reproducir Canción Anterior
-  Botón de Llamada / Responder o Colgar la llamada

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1 ENCENDIDO / APAGADO:**

Encendido: Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos, las luces azules indicarán que la bocina bluetooth está encendida.

Apagado: Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para apagar la bocina bluetooth.
- 2 CONEXIÓN INALÁMBRICA:**
  1. Encienda la bocina bluetooth en el modo ( M ) para activar el Bluetooth, la luz azul parpadeante indica que está activado y listo para el emparejamiento; busque el nombre de "HARDBOX" en su dispositivo, deberá seleccionarlo y automáticamente el dispositivo se conectará.
  2. La bocina bluetooth se conectará automáticamente con el dispositivo que se conectó por última vez, no es necesario buscar y conectarse de nuevo.
- 3 REPRODUCCIÓN DE MÚSICA:**
  1. Para reproducir música y/o pausar la música haga clic brevemente en el botón 
  2. Presione  para reproducir la canción anterior.
  3. Presione el botón  para reproducir la siguiente canción.
  4. Mantenga presionado  y el volumen disminuirá.
  5. Mantenga presionado el botón  y el volumen aumentará.

# MANUAL DE USUARIO



## MOD. HBW2-A




### 4 CAMBIO DE MODO:

La bocina bluetooth ingresará al modo BLUETOOTH cuando se encienda. Haga clic en el botón



(MODO) para cambiar a Micro SD / Auxiliar / Radio FM / Bluetooth.


### 5 MODO DE RADIO:

Después de encender, inserte el cable de carga suministrado en el puerto 5 V cc para que actúe como antena externa. Presione el botón  (MODO) para ingresar al modo de radio. Mantenga presionado el botón de pausa para ingresar al modo de búsqueda automática. Una vez completada la búsqueda, presione  /  para cambiar la radio.

### 6 CARGA:


- La bocina bluetooth tiene una batería recargable no extraíble, que se carga con el cable USB incluido.
- Cuando se carga la bocina bluetooth, la luz roja se enciende. La luz se apagará cuando esté completamente cargado.

### 7 RESPONDER / COLGAR :

- Después de establecer conexión con La bocina Bluetooth con su smartphone, usted puede responder Presionando el botón  para responder o colgar la llamada entrante.

## CONEXIÓN TWS

1. La CONEXIÓN TWS funciona como un emparejamiento inalámbrico entre dos bocinas bluetooth "HARDBOX". Prepare dos bocinas bluetooth "HARDBOX" en modo Bluetooth.

2. Elija una bocina bluetooth como dispositivo maestro. Presione el botón  ( MODO ) durante 3 segundos, en el dispositivo maestro, escuchará un sonido de notificación que significa que ha ingresado al modo de emparejamiento y este se realizó correctamente, luego las dos bocinas bluetooth se emparejarán y conectarán automáticamente.

3. Después de emparejar con éxito, encienda la función bluetooth en su dispositivo, busque el nombre de "HARDBOX" en su dispositivo, deberá seleccionarlo y automáticamente el dispositivo se conectará y empezará a escuchar música.

4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de la CONEXIÓN TWS tocando en pareja con dos "HARDBOX".

5. Se requieren dos bocinas bluetooth "HARDBOX" para la CONEXIÓN TWS .

6. Salir de la CONEXIÓN TWS: cambiar directamente la función de modo.

"Cada bocina bluetooth "HARDBOX" se vende por separado"

# MANUAL DE USUARIO

MOD. HBW2-A



## ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

## IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Waterproof contra agua, polvo y golpes

Potencia: 5 W

Respuesta de Frecuencia: 60Hz-20kHz

Características Eléctricas: 5 V cc 1 A

Radio FM

Bluetooth Versión: 5.0 + EDR

Rango de transmisión

Entrada: USB / TF

Entrada Auxiliar 3.5 mm

INCLUYE CABLE USB DE CARGA

Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de bocinas bluetooth. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado "

IMPORTADO POR:

TACTICA INTERNACIONAL S.A. de C.V.,  
Calle Valladolid 40, Local A, Colonia Roma,  
Cuauhtémoc,  
C.P. 06700, Ciudad de México, México,  
RFC: TIN021025TPA  
Teléfono: (55) 5312 6364