

MANUAL DE USUARIO



ULTRA V8

REAL POWER SOUND

MARCA: WILD BEAST
MODELO: ULTRA V8

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencia


CONEXIÓN BEAST CONNECTION (TWS)

1. BEAST CONNECTION (TWS) es solo para dos ULTRA V8 activos. Prepare dos altavoces ULTRA V8 .
2. Encienda los altavoces, presione el botón de modo para cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo al modo BLUETOOTH. La primera vez, mantenga pulsado el botón MODO durante 5 segundos.
3. Elija una unidad de altavoces como dispositivo maestro., Mantenga presionado el botón TWS en el dispositivo maestro (casi 3 segundos). La pantalla de visualización del dispositivo maestro mostrará "BTST", y la pantalla de visualización del dispositivo pasivo mostrará "BT":
4. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "ULTRA V8".
5. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BEAST CONNECTION tocando en parejas con dos ULTRA V8.
6. Salga de TWS: presione brevemente (casi 3 segundos) el botón TWS en el dispositivo.
7. Reconexión TWS: cuando el dispositivo está encendido, el dispositivo se conectará automáticamente a los dos últimos dispositivos y teléfonos móviles.
8. Restaure la configuración de fábrica: seleccione el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón MODO durante 5 segundos, el dispositivo se reiniciará y no habrá registro de la conexión anterior para el altavoz o el teléfono.
El usuario luego se conecta a otros dispositivos de acuerdo con los pasos de conexión anteriores.

PANEL TRASERO

- | | |
|--|---|
| 1. Entrada de micrófono | 7. Anterior |
| 2. Entrada de alimentación: 5Vcc | 8. Botón Función: Cambiar entre LINE, USB, TF, FM, BT, Pulsación larga para encender o apagar la luz LED. |
| 3. Perilla del volumen del micrófono:
Ajuste del mínimo al máximo | 9. Puerto USB Ranura / Tarjeta TF |
| 4. Entrada auxiliar | 10. Eco: Ajuste del mínimo al máximo |
| 5. Siguiendo | 11. Interruptor de encendido: ON/OFF
Ajustar el volumen principal |
| 6. Comenzar, Pausar y (TWS)
SISTEMA BEAST CONNECTION | |

PANEL TRASERO



ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

Características eléctricas:

Producto: 5 Vcc

Incluye cable USB a micro SD

Adaptador no incluido

Importado por:
Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.
Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila
Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360
RFC: THE840815172
Telefono: (55) 5864 1700