

dogPWR

BOCINA BLUETOOTH
MANUAL DE USUARIO
MARCA: BST
MODELO: dogPWR-B



@bstpro_mx



@BSTPROMX

www.bstpro.com.mx

Gracias por adquirir nuestros productos. Lea atentamente este manual del producto antes de usarlo. No seremos responsables de ninguna lesión personal o daño del producto causado por un uso inadecuado.

ENCENDIDO / APAGADO:

Encendido: cuando la bocina bluetooth esté apagada, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, la bocina bluetooth se encenderá y las luces azules comenzarán a parpadear.

Apagado: cuando la bocina bluetooth esté encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y luego la bocina bluetooth se apagará.

CONEXIÓN BLUETOOTH:

Una vez encendida la bocina bluetooth "dogPWR" entrará automáticamente en modo bluetooth con luz azul parpadeante en espera de emparejamiento. Conecte el teléfono, abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y seleccione el dispositivo bluetooth con el nombre "dogPWR"

La bocina bluetooth se conectará automáticamente con el teléfono que se conectó por última vez, no es necesario buscar y conectarse de nuevo.



SISTEMA BST CONNECTION (TWS)

El sistema BST Connection (TWS) Le permite emparejar 2 bocinas bluetooth. Siga estos pasos para activar la función TWS:

1

Prepare ambas bocinas bluetooth "dogPWR" en modo bluetooth, elija una de las bocinas bluetooth y presione dos veces el botón Reproducir / Pausa rápidamente, luego habrá un sonido de notificación que significa que ha ingresado al modo de emparejamiento, Sistema BST Connection (TWS)

2

Después de emparejarlo correctamente, encienda la función bluetooth en su dispositivo telefónico, busque y haga clic en "dogPWR". Después de ese emparejamiento ya puedes empezar a escuchar música.

3

Después de realizar el primer emparejamiento, todos los emparejamientos siguientes se realizarán automáticamente.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA:

Al reproducir música, haga clic brevemente en el botón Reproducir y Pausa para pausar la música y luego haga clic en el botón nuevamente para reiniciar la reproducción.

Al reproducir música, presione "-" para reproducir la canción anterior

Al reproducir música, presione "+" para reproducir la siguiente canción

Mantenga presionado "-", y el volumen disminuirá

Mantenga presionado "+", y el volumen aumentará

CAMBIO DE MODO:

La bocina bluetooth ingresará al modo bluetooth inalámbrico cuando se encienda. Inserte la tarjeta TF / USB y luego ingresará automáticamente a la reproducción de la tarjeta TF / USB.

MODO DE RADIO FM:

Después de encender, inserte el cable de carga suministrado en el puerto 5Vcc para que actúe como antena externa. La bocina bluetooth entra en el modo bluetooth. Mantenga presionado el botón "M & Reproducir y Pausa" para ingresar al modo de Radio FM. Presione brevemente el botón de pausa para ingresar al modo de búsqueda automática. Una vez completada la búsqueda, presione + / - para cambiar la estación de radio.

INSTRUCCIONES DE CARGA:

El producto tiene una batería recargable no extraíble, que se puede cargar con un cable USB a micro USB.


Características eléctricas: 5Vcc

Cuando se carga la bocina bluetooth, la luz roja está encendida. Las luces se apagarán cuando esté completamente cargado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tarjeta TF



5Vcc



USB



— Encendido / Apagado



— Radio FM y Reproducir / Pausa



— V-/Anterior



— V+/Siguiente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características eléctricas: 5Vcc


Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 kHz

Potencia: 5 W PMPO

INCLUYE



Bocina bluetooth (1)



Cable USB a micro USB (1)



Correa (1)

dog**PWR**

IMPORTADO POR:

ASIA MÉXICO 2019 S. DE R.L. DE C.V.

Av. Manuel González 588-A Bodega J, Colonia Atlampa,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de México, México

RFC: AMD130228M82



@bstpro_mx



@BSTPROMX

www.bstpro.com.mx