

 **BEAST™**  
UNLEASH THE BEAST



# M1

## EXTRA BASS

AURICULAR BLUETOOTH  
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: M1  
Marca: WILD BEAST

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto  
y guarde estas instrucciones para futuras referencias.

[WWW.BEAST.COM.MX](http://WWW.BEAST.COM.MX)



## **Contenido**

- Auricular Bluetooth
- Cable de carga USB
- Manual de instrucciones

## **Instrucciones de seguridad**

Mantenga el auricular Bluetooth alejados de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y cualquier otro líquido.

No opere el auricular Bluetooth si han estado expuestos al agua, a humedad o cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones personales y daños en el auricular Bluetooth.

No utilice el auricular Bluetooth si se han caído o dañado de alguna manera.

Las reparaciones de equipos eléctricos solo deben ser realizadas por un electricista calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en grave riesgo.

No use el auricular Bluetooth con las manos mojadas.

No coloque objetos en ninguna de las aberturas.

Mantenga el auricular Bluetooth libres de polvo, pelusas, etc.

No utilice el auricular Bluetooth para otra cosa que no sea su uso previsto.

Mantenga el auricular Bluetooth fuera del alcance de los niños.

Este producto no es un juguete.

No use el auricular Bluetooth a niveles de volumen excesivos, ya que puede dañar la audición.

## **Instrucciones de uso**


### **Instrucciones de carga**

• El auricular Bluetooth vienen con una batería recargable incorporada. Antes de usarlo por primera vez, le recomendamos que cargue la batería por completo. Solo use el cable USB suministrado para cargar el auricular Bluetooth. Por favor, cargue por aproximadamente de 2 a 3 horas.

• Conecte el cable de carga USB al puerto USB de una computadora y el enchufe Micro USB al puerto de carga del dispositivo. La luz LED roja se enciende mientras el dispositivo se está cargando. El auricular Bluetooth tardan de 2 a 3 horas en cargarse por completo. Cuando la batería está completamente cargada, la luz roja se apagará.



## Encender / apagar el dispositivo

- Mantenga presionado el botón  durante 2 a 4 segundos para encender o apagar el dispositivo con tono de indicación.

## Emparejamiento del dispositivo con dispositivos Bluetooth (Teléfono o dispositivo de música)

\*Una vez que haya activado Bluetooth en su dispositivo, seleccione “M1” de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

\*Tenga en cuenta que el modo de emparejamiento en el dispositivo durará alrededor de 10 minutos. Si no hay dispositivos emparejados dentro de unos 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

\*Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apague primero el dispositivo y luego vuelva a emparejarlo siguiendo los pasos anteriores.

\*Una vez que haya emparejado el auricular Bluetooth con un dispositivo, el auricular Bluetooth recordarán este dispositivo y se emparejarán automáticamente cuando el Bluetooth del dispositivo esté activado y dentro del alcance. No necesita volver a emparejar ningún dispositivo conectado anteriormente.

\*El auricular Bluetooth intentarán conectarse automáticamente al último dispositivo con el que se emparejó cuando se encendió. Si desea emparejarlo con un nuevo dispositivo, siga los pasos descritos anteriormente.

\*Una vez que el auricular Bluetooth estén emparejados con su dispositivo, la música se transmitirá a través del auricular Bluetooth. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener más información.

## Resumen de funciones

### Escuchando música

\*Una vez que el auricular está emparejado con su dispositivo-, puede transmitir música de forma inalámbrica a través del auricular Bluetooth. Si encuentra algún problema durante la transmisión, consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más información.



<b>Función</b>	<b>Operación</b>	<b>Botón</b>
<b>Aumentar el volumen</b>	Reproducción de música	Presione continuamente el botón + para aumentar el volumen.
<b>Disminuir el volumen</b>	Reproducción de música	Presione continuamente el botón – para disminuir el volumen.
<b>Pausar la reproducción de música</b>	Reproducción de música	Al presionar el botón se ► detendrá la música.
<b>Reproducir</b>	En pausa	Al presionar el botón se ► reanudará la música.
<b>Pista anterior</b>	Reproducción de música	Presione el botón – para volver a la pista anterior.
<b>Siguiente pista</b>	Reproducción de música	Presione el botón + para cambiar a la siguiente pista.

### **Realizar una llamada con el auricular Bluetooth en modo Bluetooth.**

#### **Operación básica**

<b>Función</b>	<b>Operación</b>	<b>Botón</b>
<b>Contestar una llamada</b>	Llamada entrante	Presione el botón de llamada para contestar una llamada entrante.
<b>Finalizar una llamada</b>	Durante una llamada	Después de su conversación telefónica, presione el botón de llamada para finalizar
<b>Rechazar una llamada</b>	Llamada entrante	Mantenga presionado el botón de llamada.
<b>Volver a marcar el último número</b>	Modo en espera y conectado a un dispositivo móvil.	Presione el botón de llamada dos veces.

#### **Tenga en cuenta que:**

- No todos los teléfonos móviles son compatibles con todas las funciones enumeradas anteriormente. Consulte el manual de usuario de su teléfono celular para obtener más información.
- Ciertas funciones y tonos de indicación pueden variar según su teléfono móvil.





## Indicador LED

### Indicación de carga

Indicador LED	Estado del Auricular Bluetooth
LED rojo	Indica que el auricular Bluetooth están cargando.
Cuando el LED rojo se apague	Indica que el auricular Bluetooth están cargados completamente.

Indicador LED	Estado del auricular Bluetooth
El LED parpadea rápidamente en color azul	Indica modo emparejamiento

En caso de que el dispositivo no funcione correctamente, envíelo a la tienda donde lo compró. El personal lo ayudará a resolver el problema.

## Especificaciones

Bluetooth	Bluetooth 5.0
Rango de transmisión	10 m
Características eléctricas	3.7 Vcc 1A
Respuesta de frecuencia	20-20 kHz
Impadancia	32 ohm
Batería Recargable de litio	
Tiempo de carga	1 hora
Cable plano ergonomico	
Diseño de inserción en oreja	
Control multi tareas	

Nota: la vida útil de la batería y el tiempo de carga pueden variar según el uso y los tipos de dispositivos utilizados.



 **BEAST**<sup>MR</sup>  
UNLEASH THE BEAST

#### Advertencias

- No escuche música a niveles excesivos. Pueden causar daños a la audición y/o al equipo.
- No lo utilice al aire libre en entornos húmedos o mojados.

#### IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:  
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada



#### Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.  
Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila  
Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360  
RFC: THE840815172  
Telefono: (55) 5864 1700