

DUAL CAR

CARGADOR USB PARA AUTOMÓVIL

DOBLE CARGA USB + BOTÓN PARA LLAMADA + PANTALLA DIGITAL LED




MANUAL DE USUARIO

MODELO: DUAL CAR BLK
MARCA: WILD BEAST

Lea atentamente y guarde estas instrucciones antes de utilizar el producto y para futuras referencias.

MANUAL DE USUARIO



INSTRUCCIONES DE USO

Enchufe el producto en el puerto del encendedor del automóvil. Cuando los números de la pantalla parpadeen, gire el botón multifunción para ajustar la frecuencia del transmisor FM inalámbrico y la frecuencia de la radio del automóvil para que sea normal.

Reproducir/Pausar	Presione
Volumen +/-	Gire derecha/izquierda
Frecuencia FM +/-	Gire derecha/izquierda
Contestar/Colgar	Presione
Volver a Llamar	Presione Dos Veces
Rechazar Llamadas	Presione y Mantenga durante 2 segundos
Unidad Flash USB	Inserte Unidad Flash USB (≤ 32 GB MP3/WMA/WAV/FLAC)

EMPAREJAMIENTO DE UN TELÉFONO U OTRO DISPOSITIVO

1. Para usar la función FM Bluetooth, primero debe emparejar su cargador USB para automóvil con un teléfono o una computadora.
2. Una vez que su cargador USB para automóvil esté emparejado con un teléfono móvil específico, se reconocerán automáticamente cada vez que estén dentro del alcance.

EMPAREJAMIENTO CON UN TELÉFONO

1. Encienda su teléfono y asegúrese de que su función inalámbrica esté activada.
2. Encienda el cargador USB para automóvil al modo de sincronización.
3. Busque dispositivos inalámbricos en su teléfono siguiendo las instrucciones del teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono para obtener más información.
4. Después de unos segundos, el teléfono enumerará los dispositivos inalámbricos disponibles. Seleccione "DUAL CAR" y siga las instrucciones para el emparejamiento.
5. Su teléfono confirmará el emparejamiento y luego presione Sí / Aceptar.
6. El teléfono y el cargador USB para automóvil se han conectado, abre el reproductor del teléfono para reproducir música, ver películas y jugar. Todos los sonidos se escucharán desde el estéreo del automóvil. Por supuesto, puede controlar la pista a través de los botones del cargador USB para automóvil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIMPLES

1. Cuando la luz del indicador no está encendida, verifique que el voltaje de la fuente de alimentación esté dentro del rango de voltaje de funcionamiento nominal o si el puerto del encendedor está conectado correctamente.
2. Si aparece la luz indicadora y la frecuencia, pero no se reproduce, verifique el volumen, se puede ajustar al mínimo o verifique con la conexión

inalámbrica del teléfono.

3. Si hay ruido o mala calidad de sonido durante la reproducción, intente bajar el volumen del reproductor, aumentar el volumen del estéreo del automóvil o verificar si la frecuencia del producto es la misma que la frecuencia de radio del automóvil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Bluetooth versión: Jerry 5.0- Características eléctricas: 5Vcc- Corriente de carga: 2.1A- Potencia de salida: 15.5W (MAX)- Frecuencia de FM: 87.5 - 108MHz- Pantalla digital LED | <ul style="list-style-type: none">- Peso: 26g- Protección contra cortocircuitos: sí- Protección contra sobretensión: sí- Protección contra sobrecorriente: sí- Protección contra bajo voltaje: sí- Protección contra sobretemperatura: sí |
|---|--|

PRECAUCIONES

1. No exponga el producto a altas temperaturas, corrosión o alta presión.
2. No intente desmontar el producto ni reemplazar ningún componente electrónico que contenga.
3. Si los dispositivos internos tienen fugas de líquido, deje de usar.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Importado por:
Technicolor Home Entertainment Services de México
S. de R.L. de C.V.
Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido
Coahuila Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360
RFC: THE840815172
Telefono: (55) 5864 1700